

# Οδηγίες χρήσης του Pigger Feeder

Το Pigger Feeder αποτελείται από δύο μέρη, έναν περιέκτη υγρής τροφής και έναν περιέκτη ξηρής τροφής. Το Pigger Cream τοποθετείται εύκολα στον περιέκτη με την τοποθέτηση της σακούλας μέσα σε αυτόν. Η ξηρά τροφή τοποθετείται δίπλα στην υγρή, όπως αυτό είναι επιθυμητό, χρησιμοποιώντας τον ίδιο μηχανισμό τροφοδοσίας.



## Πώς να χρησιμοποιήσετε το Pigger Feeder



**1.** Τοποθετήστε το Pigger Feeder μεταξύ δύο κλωβών τοκετού



**2.** Τοποθετήστε την πιπίλα στο στόμιο τροφοδοσίας



**3.** Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το χαρτοκιβώτιο



**4.** Τοποθετήστε την πλαστική σακούλα στον περιέκτη. Περιστρέψτε τον ρότορα παροχής ξηράς τροφής προς τα πάνω



**5.** Εφαρμόστε το άνοιγμα της πλαστικής σακούλας στην κατάλληλη τρύπα του δοχείου προς την στενή πλευρά



**6.** Πρώτα, κλείστε το διαφανές κάλυμα και μετά το δοχείο



**7.** Ανοίξτε το καπάκι και αφήστε την ξηρά τροφή να πέσει στο δοχείο



**8.** Περιστρέψτε το κουμπί στην ένδειξη παροχής ξηράς τροφής προς τα κάτω

\* Υπάρχουν τρεις θέσεις ρύθμισης της πιπίλας : 1=κλειστή, 2=ανοιχτή, 3= πλήρως ανοιχτή. Η πιπίλα ρυθμίζεται στη θέση 2. Εάν τα χοιρίδια καταναλώσουν το γάλα τότε η πιπίλα κλείνει (θέση 1). Εάν τα χοιρίδια δεν καταναλώνουν αρκετό γάλα ρυθμίζουμε την πιπίλα στην ένδειξη ευρέως ανοιχτή (θέση 3).

**LIPROVIT BV**

Genuakade 6 8263 CG Kampen The Netherlands +31 (0)3 83 31 52 22 info@liprovit.com liprovit.com

